

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 58xx (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Durch Linksdrehungen lösen Sie die verschraubte Krone.
- Ziehen Sie die Krone zwei Stufen heraus.
- Drücken und Halten Sie die Knöpfe A, B und C gleichzeitig für ca. 2 Sekunden. Sie hören beim Loslassen einen Bestätigungston.
- Drücken Sie Knopf A, um den Tiefenzeiger (breiter roter Zeiger) auf 12:00 zu stellen. Für schnelles Vorlaufen halten Sie Knopf A gedrückt.
- Drücken Sie Knopf B, um den Zeiger für die maximale Tiefe (dünner roter Zeiger) auf 12:00 zu stellen.
- Drücken Sie die Krone zwei Stufen hinein.
- Der Tiefenmesser wird auf EX schalten.

EINSTELLUNG VON ZEIT UND DATUM

- Drehen Sie zum Lösen der verschraubten Krone diese gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Krone zwei Stufen heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis die Datumanzeige zum nächsten Tag wechselt. Dieses bedeutet, dass Sie sich jetzt auf 24:00 befinden.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Zeit erreicht ist.
- Drücken Sie die Krone um eine Stufe hinein.
- Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition und verschrauben Sie diese durch Drehen im Uhrzeigersinn.

EINSTELLEN DES TIEFENALARMS

- Drücken Sie Knopf C, der Tiefenalarmzeiger stellt sich auf AL.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tiefe für den Alarm tiefer zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B, um die Tiefe für den Alarm zu verringern. Die Veränderungen erfolgen in Meter.
- Drücken Sie Knopf C, um in den Zeitmodus zurück zu schalten. Automatisch kehrt die Uhr nach einer Minute in den Zeitmodus zurück und speichert die Einstellungen für den Tiefenalarm.

TAUCHFUNKTIONEN

- Drücken und Halten Sie Knopf C für drei Sekunden, um die Uhr in den Tauchmodus zu schalten.
Beide rote Zeiger laufen auf die 12:00 Position.
Alle Funktionen befinden sich nun im Tauchmodus.
Das Alarmsignal bei zu schnellem Auftauchen ertönt automatisch, wenn die Auftauchgeschwindigkeit 1,5 Meter in 10 Sekunden überschritten wird.
- Drücken Sie Knopf C für 3 Sekunden, um in den Zeitmodus zurück zu schalten.

Tiefen-Alarm

Bei Unterschreiten der Zieltiefe ertönt 15 Sekunden lang ein Alarm-Ton. Er verstummt, wenn die Tauchtiefe verringert wird.

Maximaltiefen-Alarm

Zeigt automatisch die maximale Tiefe an und speichert sie bis zum nächsten Tauchgang.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Vor dem Tauchen unbedingt die Warn-und Vorsichtsmaßnahmen aus der Original-Bedienungsanleitung, die der neuen Uhr beigelegt ist, beachten.