

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. E710 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.
- Drücken Sie Knopf A mindestens 2 Sekunden, der Stunden- und Minutenzeiger läuft kurz vor und zurück. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Sekundärbatterie zunächst geladen werden, da eine absolute Entladung vorliegt.
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie den Stunden- und Minutenzeiger auf 12:00 / 24:00. Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger Vor und durch Linksdrehung zurückgestellt. schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.
- Drücken Sie die Krone in die 1. Position, zur Einstellung der Datum und Sekundenzeiger-Nullstellung. Durch Rechtsdrehung wird der Sekundenzeiger auf 12:00 gestellt. Durch Linksdrehung wird das Datum auf den 1. gestellt.
Schnelle Drehung rechts löst ein automatisches Laufen des Sekundenzeigers aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden. Schnelle Drehung links löst ein automatisches Laufen des Datums aus und kann durch Einmaliges Schalten gestoppt werden.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, die Nullstellung ist abgeschlossen.
Hinweis :
- Wird zur Nullstellung des Sekundenzeigers und des Datums die Krone nicht in die 1. Position sondern in die Grundposition gedrückt, muss die Grundeinstellung wiederholt und auch bei korrekter Zeigerstellung eine Verstellung vorgenommen werden.
- Die Datumsschaltung benötigt für jede Schaltung 5 Sekunden.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position. Der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt. Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.
Hinweis: Beachten Sie, dass durch die Nullstellung die Uhrzeit auf 24:00 steht.

KALENDER EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position. Der Sekundenzeiger läuft auf die programmierte Monatseinstellung.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Sekundenzeiger auf den entsprechenden Monat und das Jahr nach dem Schaltjahr gestellt.
Beispiel: Für Dezember 2001 auf 1 Minute nach 12:00.
12:00 = Dez. ; 1 Min. = 1. Jahr nach dem Schaltjahr.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird das Datum eingestellt. Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen des Datums aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden. Jede Weiterschaltung um einen Tag dauert 5 Sekunden.

ZEITZONEN EINSTELLEN

- Die Krone befindet sich in der Position 0 der Normalposition.
- Drücken Sie Knopf A für 2 Sekunden.
- Drehen Sie die Krone vor oder zurück, um die Zeit zu verstellen.
- Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger 1 Stunde vor oder zurück aus.

WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
- Sekundenzeiger springt im 1 Sek./ 2 Sekunden Rhythmus:
Die Uhrzeit muss eingestellt werden.
- Sekundenzeiger springt im 5 Sekunden Rhythmus:
Der Kalender muss eingestellt werden.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen in 1 Sekunden Intervall.
Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 47 Stunden
Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 6,5 Stunden
Tageslicht im Freien = 2,5 Stunden
Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 10 Monaten.

Funktionen:

- Eco-Drive
- Perpetual Calender
- Datum
- Saphirglas
- Sicherheitsschließe

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.