

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 6870 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Drücken Sie Knopf M, um den Modus-Zeiger auf 0 Position einzustellen. Stunden-, Minuten-, Sekunden-, 24-Stunden- und Funktionszeiger laufen auf die 12:00 Position. Das Datum auf den 1.
Wenn diese Zeiger nicht auf die 12:00 Position laufen, ist eine Einstellung wie folgt notwendig:
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
Durch Drücken und Halten sorgen Sie für einen schnellen Vorlauf.
- Drücken Sie Knopf B, um den Funktionszeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
Das Datum wird immer um einen Tag weiter geschaltet, wenn der Funktionszeiger 4 Umdrehungen macht.
- Drücken Sie Knopf C, um den Stunden-, Minuten- und 24Std. Zeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie den Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf TME.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf 12:00 zu stellen. Der Sekundenzeiger läuft sofort weiter.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen oder Knopf C, um die Zeit zurückzustellen. Beachten Sie die 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück.

KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf CAL.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen. Monatsanzeige erfolgt über den Sekundenzeiger.
- Drücken Sie Knopf B, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück.

TERMINALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf AL-1.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen oder Knopf C, um die Zeit zurückzustellen.
Durch die Zeitverstellung ist der Alarm automatisch eingeschaltet.
- Durch Drücken des Knopfes A wird der Alarm abgestellt.

TAGESALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf AL-2.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen oder Knopf C, um die Zeit zurückzustellen.
Der Alarm wird automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm an- oder auszuschalten.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
- Drücken Sie Knopf C bei laufender Stoppuhr zum Ablesen einer Zwischenzeit.
- Drücken Sie Knopf C bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung. Die Anzeige der 1/20 Sekunden kann auf der Minutenanzeige nach einer Messung von einer Minute durch Drücken und Halten des Knopfes B erreicht werden.

GEBRAUCH DES TIMERS

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf TMR.
- Drücken Sie Knopf B und stellen Sie die gewünschten Minuten mit dem Funktionszeiger ein.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen des Timers.
- Drücken Sie Knopf C bei gestopptem Timer zur Rückstellung.
- Durch Drücken von Knopf C während des Countdowns schalten Sie in die Ausgangsstellung zurück und starten neu.

DUALZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf L-TM.
- Ziehen Sie den Knopf M eine Stufe heraus.
- Stellen Sie die Zeit auf die gleiche Weise ein wie bei einer normalen Einstellung der Zeit. Die Zeit läuft stundenweise vor oder zurück.
- Drücken Sie den Knopf M in die Normalposition.

Funktionen:

- Zeit 24Std. Anzeige
- Datum/Monat
- Termin Alarm
- Tages Alarm/24Std. System
- Stoppuhr 1/20 Sekunde/60 Minuten
- Count Down
- Dualzeit

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.