

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 8637 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden.
Ladezeit: ca. 5 Std. bei Tageslicht.

Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger die 60 Sekunden- Position erreicht hat.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt. Synchron verstellen Sie gleichzeitig die 24Std.Anzeige und die Wochentaganzeige. Für die Einstellung des Wochentages müssen die Zeiger für jeden Tag um 24 Stunden verstellt werden. Dies kann vor oder zurück erfolgen. Der Wochentag schaltet von 24:00 bis 6:00.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

DATUM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Linksdrehung der Krone wird das Datum vorgestellt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.
Die Datumsanzeige arbeitet mit 31 Tagen, das heißt, an Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Korrektur erfolgen.

WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sek.- Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 120 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 17 Stunden

Tageslicht im Freien = 5 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 6 Monaten.

Funktionen:

- Zeit 24Std. Anzeige
- Tag/Datum
- Verschraubter Gehäuseboden
- SicherheitsschlieÙe

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe,

Tel.: +49 (0) 40 73462-0

www.citizenwatch.de