

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. B110 (Kurzform)



### GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.
  - Drücken Sie Knopf A mindestens 2 Sekunden, die Sekunden- und Stundenzeiger laufen kurz vor und zurück. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Sekundärbatterie zunächst geladen werden, da eine absolute Entladung vorliegt.  
Ladezeit: ca. 3 Stunden bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.
  - Stellen Sie den Sekunden- und Minutenzeiger auf 12:00/24:00.  
Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.  
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.
  - Drücken Sie die Krone in die 1. Position zur Einstellung der Datum und Stundenzeiger-Nullstellung.  
Stellen Sie das Datum zwischen dem 31. und 1. und den Stundenzeiger auf 12:00/24:00.  
Durch Rechtsdrehung wird der Stundenzeiger und die Datumanzeige vorgestellt.  
Durch Linksdrehung wird der Stundenzeiger und die Datumanzeige zurückgestellt.
  - Drücken Sie die Krone in die Grundposition, die Nullstellung ist abgeschlossen.
  - Die Nullposition ist von der Uhr in 1 Sekunden gespeichert. Der Sekundenzeiger springt bei korrekter gespeicherter Nullstellung im 2 Sekunden Rhythmus.
- Hinweis:
- Wird zur Nullstellung des Stundenzeigers und des Datums die Krone nicht in die 1. Position sondern in die Grundposition gedrückt, muss die Grundeinstellung wiederholt und auch bei korrekter Zeigerstellung eine Verstellung vorgenommen werden.

### UHRZEIT UND KALENDER EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position zur Minuteneinstellung.  
Der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Minutenzeiger 1 Minute vorgestellt.  
Der Sekundenzeiger führt eine volle Umdrehung aus und läuft auf die 12:00 Position.
- Durch Linksdrehung der Krone wird der Minutenzeiger 1 Minute zurückgestellt.  
Der Sekundenzeiger führt eine volle Umdrehung aus und läuft auf die 12:00 Position.  
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.

### **KALENDER EINSTELLEN (Monat und Jahr)**

- Drücken Sie die Krone in die 1. Position. Der Sekundenzeiger läuft auf die programmierte Monatseinstellung.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Sekundenzeiger auf den entsprechenden Monat und das Jahr nach dem Schaltjahr gestellt.

Beispiel: Für Dezember 2001 auf 1 Minute nach 12:00.

12:00 = Dez.; 1 Min. = 1. Jahr nach dem Schaltjahr kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.

Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.

### **STUNDENANZEIGE UND DATUM KORREKTUR**

Ohne Verstellung von Minute und Sekunde kann die Stundenanzeige und das Datum verstellt werden.

- Die Krone befindet sich in der Grundposition.

- Drücken Sie Knopf A.

Der Sekundenzeiger läuft kurz vor und zurück.

- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Stundenzeiger um 1 Stunde vorgestellt.
- Durch Linksdrehung der Krone wird der Stundenzeiger um 1 Stunde zurückgestellt.

Die Datumanzeige bewegt sich entsprechend der Stundenanzeige mit.

Entsprechend der Monatseinstellung wird am Monatsende automatisch auf den 30. oder 31. gewechselt.

Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.

### **ZEITZONEN EINSTELLEN**

- Die Krone befindet sich in der Grundposition.

- Drücken Sie Knopf A.

Der Sekundenzeiger läuft kurz vor und zurück.

- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Stundenzeiger um 1 Stunde vorgestellt.
- Durch Linksdrehung der Krone wird der Stundenzeiger um 1 Stunde zurückgestellt.

Die Datumanzeige bewegt sich entsprechend der Stundenanzeige mit.

Entsprechend der Monatseinstellung wird am Monatsende automatisch auf den 30. oder 31. gewechselt.

### **WARNANZEIGEN**

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus.

Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

- Sekundenzeiger springt im 1 Sek./ 1 Sek./ 2 Sekunden Rhythmus. Die Uhrzeit muss eingestellt werden.

- Sekundenzeiger springt im 1 Sek./ 2 Sek. Rhythmus. Der Kalender muss eingestellt werden.

### **LADEZEITEN**

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen in 1 Sekunden Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 53 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 9 Stunden

Tageslicht im Freien = 3 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 24 Monaten.

### **STROMSPARFUNKTION**

Nach 2 Stunden Dunkelheit schaltet die Uhr die Sekunden- und Minutenanzeige ab. Beide Zeiger stoppen auf 12:00.

Die Stunden- und Datumanzeige läuft in Stundenschritten weiter. Sobald sich die Uhr im Licht befindet, schalten die Minuten- und Sekundenanzeige sofort auf die korrekte Zeit.

### **Funktionen:**

- Eco-Drive
- Perpetual Calendar
- Datum
- 10 Bar wasserdicht

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**

---

## **CITIZEN WATCH EUROPE GMBH**