

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C605 (Kurzform)



VOR DEM GEBRAUCH

- Stellen Sie fest, ob der Sekundenzeiger sich in Sekundenabständen fortbewegt, weil dieses darauf hinweist, dass die Uhr ordnungsgemäß aufgeladen ist.
Hinweise zum Aufladen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

ANALOGZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 zeigt.
- Drehen Sie die Krone, um Stunde und Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück, wenn Digital- und Analogsekundenanzeige übereinstimmen.

DIGITALZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten die Modus-Anzeige auf TME.
- Drücken der Knöpfe A oder B und wählen Sie eine Stadt aus, die Ihre Zeitzone repräsentiert. Z.B. PAR = Paris; ROM = Rom
- Drücken und halten Sie Knopf B für mindestens zwei Sekunden, um in den Einstellmodus zu wechseln. Die Sommeranzeige (SUM) wird blinken.
- Drücken der Knöpfe A um von Sommer- auf Standardzeit zu schalten.
- Drücken Sie Knopf B, die Sekunden werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, die Sekunden werden auf Null gestellt.
- Drücken Sie Knopf B die Minuten werden nun blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten einzustellen.
Halten Sie den Knopf gedrückt, um die Minuten schnell zu verstellen.
- Drücken Sie Knopf B die Stunden werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunden einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, die 12/24-Stunden-Auswahlfunktion wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um eine Auswahl zu treffen.
- Drücken Sie Knopf B, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf CAL.
- Drücken und halten Sie Knopf B für mindestens zwei Sekunden um in den Einstellmodus zu wechseln. Der Monat wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Datum wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B der Tag wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Tag einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B das Jahr wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

ALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf ALM.
- Drücken Sie Knopf B und wählen die gewünschte Zeitzone.
- Drücken und halten Sie Knopf B für mindestens zwei Sekunden um in den Einstellmodus zu wechseln. Die on/off Anzeige blinkt.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm an / aus zu schalten.
- Drücken Sie Knopf B die Stunde wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B die Minuten werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A, zum Starten oder Stoppen des Chronographen.
- Wenn Sie Knopf B drücken, während der Chronograph läuft, wird die Zwischenzeit angezeigt.
- Wenn der Chronograph gestoppt wurde, wird ein Drücken des Knopfes B diesen auf Null setzen.

GEBRAUCH DES TIMERS

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf TMR.
- Drücken Sie Knopf B, um die Countdown-Zeit im rechten, oberen Display einzustellen. Bis 60 Minuten möglich.
- Drücken Sie Knopf A, zum Starten oder Stoppen des Countdowns.
- Drücken Sie Knopf B bei laufendem Countdown, springt der Timer auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen und startet erneut.
- Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Countdown, springt der Timer auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen.

STÄDTEANZEIGE EINSTELLEN (ZEITZONE)

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf SET.
- Durch Drücken des Knopfes A oder B wählen Sie eine Stadt aus.
- Drücken und halten Sie Knopf B mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigen "ON" (ein) oder "OFF" (aus) und der Städtenamen blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um "ON" oder "OFF" zu wählen.
- Drücken Sie Knopf B, um in die Sommerzeiteinstellung zu wechseln.
- Drücken Sie Knopf A, um die Sommer – oder Standardzeiteinstellung zu wählen.
- Drücken Sie Knopf B, um zur nächsten Stadt zu gehen.
- Drücken Sie Knopf M, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
Im Display wird Charge angezeigt.
- Sekundenzeiger springt im 1 Sek./ 2 Sekunden Rhythmus:
Die Uhrzeit muss eingestellt werden.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen in 1 Sek.- Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 22 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 3 Stunden

Tageslicht im Freien = 1 Stunde

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt ist immer eine Ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 45 Tagen

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Funktionen:

- Combination Quartz
- Eco-Drive
- Dualzeit
- Timer
- Stoppuhr max. 12h, 1/100 Sek.
- Weltzeit

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe,

Tel.: +49 (0) 40 73462-0

www.citizenwatch.de