

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. E310 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Die Krone befindet sich in der Grundposition.
- Halten und Drücken Sie Knopf B, bis sich die Zahlen im Datumfenster bewegen. Laufen die Zahlen auf die Anzeige 00, ist die Grundposition korrekt eingestellt.
- Drücken Sie Knopf B, zum Abschluss der Abfrage. Laufen die Zahlen nicht auf die Anzeige 0 0, muss die Grundposition eingestellt werden. Dies ist nur unmittelbar nach der Abfrage möglich. Knopf B darf nicht zum Abschluss der Abfrage gedrückt worden sein.

KORRIGIEREN DER GRUNDEINSTELLUNG

- Ist die Krone verschraubt, lösen Sie zunächst die Verschraubung durch Linksdrehung der Krone.
- Ziehen Sie die Krone in die erste Position. Die Zehnerstelle im Datum kann korrigiert werden.
- Drücken Sie Knopf A, um die Zehnerstelle zu verstellen. Drücken und Halten von Knopf A bewirkt den kontinuierlichen Lauf der Zahl. Stellen Sie diese auf 0.
- Drücken Sie Knopf B, um von der Zehnerstelle auf die Einerstelle umzuschalten.
- Drücken Sie Knopf A, um die Einerstelle zu verstellen. Drücken und Halten von Knopf A bewirkt den kontinuierlichen Lauf der Zahl. Stellen Sie diese auf 0.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück, die Korrektur ist abgeschlossen. Die Datumsanzeige läuft zu der letzten Datumseinstellung zurück.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position. Zur genauen Zeiteinstellung sollte dies erfolgen, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 zeigt. Die Uhr stoppt.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird die Stunden- Minuten und 24Std. Anzeige vorgestellt.
- Durch Linksdrehung der Krone wird die Stunden- Minuten und 24Std. Anzeige zurückgestellt. Beachten Sie die 24 Std. Anzeige, damit die Datumumstellung korrekt in der Nacht erfolgt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

KALENDER EINSTELLEN (JAHR, MONAT UND DATUM)

- Die Kalendereinstellung erfolgt in folgenden Schritten:
Umschalten auf Kalendereinstellung – Einstellen von Jahr – Monat – und Datum.
Ein Rückstellen in dieser Folge ist nicht möglich. Die Einstellung muss neu beginnen.
- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position. Die Datumanzeige läuft auf die Monatsanzeige.
 - Halten und drücken Sie Knopf B, bis sich die Zahlen im Datumfenster bewegen. (Die Zahlen bewegen sich sehr langsam.)

Die Zahlen laufen auf **LY 0** = Schaltjahr, 1 – 3 = Jahre nach dem Schaltjahr.

- Drücken Sie Knopf A, um das Jahr einzustellen. **LY 0** = Schaltjahr, 1 – 3 = Jahre nach dem Schaltjahr.
- Drücken Sie Knopf B, zur Einstellung des Monats.
- Drücken Sie Knopf A, um die Zehnerstelle des Monats zu verstellen.
- Drücken Sie Knopf B, zur Einstellung der Einerstellen des Monats.
- Drücken Sie Knopf A, um die Einerstelle des Monats zu verstellen.
- Drücken Sie Knopf B, zur Einstellung des Datums.
- Drücken Sie Knopf A, um die Zehnerstelle des Datums zu verstellen.
- Drücken Sie Knopf B, zur Einstellung der Einerstelle des Datums.
- Drücken Sie Knopf A, um die Einerstelle des Datums zu verstellen.

Es lassen sich nur existente Daten, bezogen auf Monat und Schaltjahr, einstellen.

- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück, die Kalendereinstellung ist abgeschlossen.

GESAMTRÜCKSTELLUNG

• Diese ist nur erforderlich, wenn starke Stöße, oder statische Aufladung zu Störungen geführt haben, oder aber die Uhr absolut entladen war.

• Ist die Krone verschraubt, lösen Sie zunächst die Verschraubung durch Linksdrehung der Krone.

• Ziehen Sie die Krone in die zweite Position. Die Zeiger stoppen.

• Drücken Sie Knopf A und B gleichzeitig.

Die Scheiben der Datumsanzeige laufen kurz vor und zurück.

• Drücken Sie Knopf A, um die Zehnerstelle zu verstellen. Drücken und Halten von Knopf A bewirkt den kontinuierlichen Lauf der Zahl. Stellen Sie diese auf 0.

• Drücken Sie Knopf B, um von der Zehnerstelle auf die Einerstelle umzuschalten.

• Drücken Sie Knopf A, um die Einerstelle zu verstellen. Drücken und Halten von Knopf A bewirkt den kontinuierlichen Lauf der Zahl. Stellen Sie diese auf 0.

• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück, die Korrektur ist abgeschlossen.

Die Einstellungen werden gespeichert und 01 erscheint im Datumsfenster.

WARNANZEIGE

• Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:

Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht, bis zum Laufen im 1 Sekunden Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 60 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 7,5 Stunden

Tageslicht im Freien = 2,5 Stunden

Wird die Uhr getragen, oder an einem hellen Platz abgelegt

ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 12 Monaten.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Funktionen

- Eco-Drive

- Perpetual Calendar

- 24Std. Anzeige

- Datum

- verschraubter Gehäuseboden