

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 6750 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG

- Krone in 2. Position ziehen.
- Knopf A; B und C gleichzeitig, ca. 3 Sekunden lang betätigen.
- Mit Knopf A Datumzeiger auf 12:00 stellen.
- Mit Knopf B Jahreszeiger (Schaltjahr) und Monat-Zeiger auf -0- stellen.
- Mit Knopf C Tageszeiger (Funktionszeiger) auf -0- stellen.
- Abschließend Krone in Normalstellung drücken.

Die Grundeinstellung ist beendet.

Hinweis:

Durch längeres betätigen der Knöpfe beginnen die Anzeigen zu laufen.
Grundeinstellung nicht während der Schaltphase 23:00-1:00 Uhr vornehmen.

EINSTELLUNG DES KALENDERS

- Krone in 1. Position ziehen.
- Mit Knopf A Datumzeiger gegenwärtiges Datum einstellen.
- Mit Knopf B Monat-Zeiger und Schaltjahr-Zeiger auf gegenwärtiges Datum einstellen.
- Mit Knopf C Tageszeiger und Schaltjahr-Zeiger auf gegenwärtiges Datum einstellen.
- Ende der Einstellung. Krone in Normalposition stellen.

Hinweis!

- Der Schaltjahreszeiger gibt die Anzahl der Jahre an, die seit dem letzten Schaltjahr vergangen sind (0-3 Jahre).
- Kalendereinstellung nicht während der o.g. Schaltphase vornehmen.

EINSTELLUNG DER ZEIT

- Krone in die 2. Position ziehen, der Sekundenzeiger stoppt.
- Durch Drehen an der Krone, die Uhrzeit unter Beachtung des 24Std. Zeigers einstellen.
- Krone eindrücken, das Uhrwerk läuft weiter.

GEBRAUCH DES TIMERS

- Mit Knopf C Funktionszeiger auf Timer1 oder 2 stellen.
- Mit Knopf B Timer-Zeit (1-60 Minuten) vorwählen.
- Mit Knopf A Timer starten und stoppen.

- Mit Knopf B kann der Timer während des Laufens neu gestartet werden (Fly back-Funktion). bzw. bei gestopptem Timer auf die Anfangszeit zurückgestellt werden.
- Nach Ablauf der Timer-Zeit (Count-Down) ertönt ein Signal.

Hinweis!

- In der Funktion Timer2 startet nach Ablauf der Timer-Zeit automatisch die Stoppuhr.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAHEN

- Mit Knopf C Funktionszeiger auf Chronograph stellen.
- Mit Knopf A den Chronographen starten und stoppen.
- Mit Knopf B ggf. Zwischenzeiten nehmen (Split-Funktion) die Stoppuhr läuft dabei weiter.
- Nach dem Abstoppen des Chronographen (A), mit Knopf B Nullstellung vornehmen und ggf. Zwischenzeiten abrufen.

Hinweis!

- Knopf B muss zum Abrufen der Zwischenzeiten zweimal gedrückt werden.
- Funktionszeiger weist auf die Nummer der Zwischenzeit (1-5).
- Funktionszeiger gibt die 1/10 Sekunde der Zwischenzeit an.

Funktionen:

- Analog Chronograph
- Stoppuhr max. 4h, 1/10Sek.
- Gold plattiert