

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C820 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Ziehen Sie die Krone heraus.
- Halten Sie die Knöpfe A, B und C drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, dann lassen sie diese los. Alle Digitalsegmente werden angezeigt.
- Drücken Sie die Krone zurück.
- Nach der Grundeinstellung müssen die Analogzeit, die Digitalzeit und das Datum eingestellt werden.

TAP- FUNKTION

- Die TAP- Funktion wird aktiviert oder deaktiviert in der Einstellfunktion der Digitalzeit.
- Wenn die TAP- Funktion aktiviert ist, kann durch leichtes Antippen auf dem Glas die Displaybeleuchtung an – und ausgeschaltet werden.
- Durch erneutes Antippen wird die Anzeige auf die Uhrzeit geschaltet.
- Nochmaliges Antippen schaltet die Anzeige aus.

Anmerkung: Gleiche Umstellfolge kann durch Drücker B vorgenommen werden.

TAP- FUNKTION ON /OFF

DIGITAL - UHRZEIT EINSTELLEN.

- Drücken Sie Knopf B und schalten Sie die Digitalanzeige auf komplette Displayanzeige.
- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Digitalanzeige auf TME.
- Drücken Sie Knopf B und halten Sie diesen für 3 Sekunden zum Umschalten in die Einstellfunktion. TAP ON oder OFF blinkt.
- Drücken Sie Knopf A, zum Ein- oder Ausschalten der TAP-Funktion.
- Drücken Sie Knopf B, die Anzeige SMT Sommerzeit on/off blinkt.
- Drücken Sie Knopf A zum Ein- oder Ausschalten der Sommerzeit.
- Drücken Sie Knopf B, die Sekunden blinken.
- Drücken Sie Knopf A zum Nullstellen der Sekunden.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten vorzustellen.
- Für schnelles Vorstellen halten Sie Knopf A gedrückt.
- Drücken Sie Knopf B, die Stunden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunden einzustellen.

- Drücken Sie Knopf B, die 12Std./24Std. Anzeige blinkt.
Drücken Sie Knopf A, um den 12Std.H oder 24Std.Zeitmodus zu wählen.
- Drücken Sie Knopf B oder M, die Zeiteinstellung ist abgeschlossen.

ANALOG - UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die Position Zeigerstellung, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 zeigt.
Durch Drehen der Krone werden die Zeiger entsprechend verstellt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, wenn die Digital-Sekunden-Anzeige 00 zeigt.

KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten die Modus-Anzeige auf CAL.
- Drücken Sie Knopf B und halten Sie diesen für 3 Sekunden, zum Umschalten in die Einstellfunktion.
Die Monatsanzeige blinkt.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Datum blinkt.
Drücken Sie Knopf A, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Jahr blinkt.
Drücken Sie Knopf A, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, oder M die Kalendereinstellung ist abgeschlossen.

ALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten die Modus-Anzeige auf ALM.
- Drücken Sie Knopf B und halten Sie diesen für 3 Sekunden zum Umschalten in die Einstellfunktion.
Die Stundenanzeige blinkt.
- Drücken Sie Knopf A zum Einstellen der Stunde.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken.
- Drücken Sie Knopf A zum Einstellen der Minuten.
- Drücken Sie Knopf B oder M und schließen die Einstellung ab.
- Drücken Sie Knopf A im Alarmmodus, der Alarm wird an / aus geschaltet.
Wenn der Alarm ertönt, können Sie diesen durch Drücken eines beliebigen Knopfes abstellen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Modus-Anzeige auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Während die Stoppuhr läuft, drücken Sie Knopf B, um die Zwischenzeit zu messen. Das Display zeigt nun für 10 Sekunden die gestoppte Zeit an, während intern die laufende Zeit weiter gemessen wird. Nach 10 Sekunden nimmt das Display die Anzeige der laufend gemessenen Zeit wieder auf und läuft weiter, bis durch Drücken des Knopfes B erneut eine Zwischenzeit gemessen wird oder mit Knopf A die Messung gestoppt wird.
- Drücken Sie Knopf B zur Nullstellung des Chronographen.

VERWENDUNG DES TIMERS

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Modus-Anzeige auf Timer TMR.
- Drücken Sie Knopf B, um die Minuten auf die gewünschte Zeit zu stellen.
- Drücken Sie Knopf A, um den Countdown zu starten oder zu stoppen.
- Drücken Sie Knopf B, um auf die eingestellte Count-down-Zeit zurückzustellen.
Wenn der Knopf B während des Countdowns gedrückt wird, wird der Timer auf die eingestellte Zeit zurückgeschaltet und der Countdown erneut gestartet.

Funktionen:

- Quarz-Timer
- Tages-Alarm
- Batterie 2 Jahre
- Monat, Wochentag, Datum
- Saphirglas
- Stoppuhr 1/100/24Std.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.