

CITIZEN®

TITANIUM

Chronograaf



Cal.0510 – Mod. AN3090-53E

Functies:

- Datum
- Stopwatch seconden/minuten tot 12 uur.

GEBRUIKSAANWIJZING CAL. 0510 (Verkorte uitvoering)

BASISINSTELLING (Nulzetting)

- Trek de kroon uit in de 2. positie.
- Druk knop A om de secondenwijzer op de 12:00 positie te zetten.
- Drukken en vasthouden van de knop, zorgt voor een snel vooruit lopen van de wijzer.
- Druk knop B om de 1/20 secondenwijzer op de 12:00 positie te zetten.
- Druk de kroon terug in de basispositie.

TIJD INSTELLEN

- Trek de kroon uit in de 2. positie, als de secondenwijzer op 12:00 staat.
- Draai aan de kroon, om het uur en de minuten in te stellen.
Let op de verandering van de datum om 24.00 uur.
- Druk de kroon terug in de basis positie.

KALENDER INSTELLEN

- Trek de kroon uit in de 1. positie.
- Draai de kroon linksom om de datum in te stellen.
- Druk de kroon terug in de basis positie.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF

De chronograaf kan de tijd meten over een tijdruimte van 12 uur, in 1 seconden eenheden. De secondenwijzer loopt gedurende 30 seconden en stopt vervolgens op de nulpositie.

- Druk knop A om de stopwatch te starten en te stoppen.
- Druk knop B bij een gestopte chronograaf voor de nulzetting.

Verdere informatie ontleemt U alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.