

CITIZEN®

Chronograaf



Analoog



Cal. 0870 – Mod. AP2554-57A

Functies:

- Tijd 24 Uur aanduiding
- Datum/maand
- Alarm/24 Uur System aanduiding
- Stopwatch 1/20 sec. tot max.60 min.

GEBRUIKSAANWIJZING CAL. 0870 Verkorte uitvoering

VOOR GEBRUIK

De condensator (el. cel) in dit horloge wordt gebruikt om elektrische energie op te slaan. Deze condensator is milieuvriendelijk omdat het geen giftige stoffen, zoals kwik, bevat. Als de batterij volledig opgeladen is, zal het horloge ongeveer 80 dagen blijven lopen (bij gebruik van het alarm voor 15 sec. per dag en de timer voor 60 min. per dag) zonder het te hoeven opladen.

U hoeft niet bang te zijn dat het horloge overladen wordt. Dit systeem is beveiligd.

Als het horloge onvoldoende geladen is zal de secondewijzer de stand Charge aangeven. Na ongeveer 5 dagen stopt het horloge en verschuift de secondewijzer naar de stand stop. Bij opladen van het horloge geeft de secondewijzer de stand set aan. Als het horloge voldoende is opgeladen en de tijd is opnieuw ingesteld loopt de secondewijzer weer normaal.

INSTELLEN TIJD

Door het indrukken van de M-knop (rechtsonder) zet u de functiewijzer op TME. Trek de M-knop uit en door het drukken op de B- of C-knoppen (resp. linksboven en linksonder) stelt u de tijd in. Druk daarna de M-knop weer terug in de normale positie.

INSTELLEN KALENDER

Door het indrukken van de M-knop (rechtsonder) zet u de functiewijzer op CAL. Trek de M-knop uit en door het drukken op de A-knop (rechtsboven) stelt u de secondewijzer op de maand in (1 = januari, 3 = maart enz.). Door op de B-knop te drukken stelt u de datum in. Druk daarna de M-knop weer in de normale positie.

GEBRUIK VAN HET ALARM

Instellen van het alarm: Door het indrukken van de M-knop (rechtsonder) zet u de functiewijzer op ALM. Trek de M-knop (rechtsonder) uit en stel d.m.v. het drukken op de knoppen B en C (resp. linksboven en linksonder) de alarmtijd in. Door het indrukken van knop A (rechtsboven) in de alarmmodus wordt het alarm op ON of OFF geschakeld.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF

De chronograaf meet de tijd in stappen van 1/20 sec. (0,05) en loopt tot max. 60 minuten.

Daarna gaat de chronograaf automatisch over op de „0“-stand (=reset).

Door het indrukken van de M-knop (rechtsonder) zet u de functie op CHR. De seconde- en hulpwijzer nemen de 0-stand in. De uur-, minuut- en 24-uur-wijzers geven de normale tijd aan. Iedere keer als de A-knop (rechtsboven) wordt ingedrukt wordt de chronograaf gestart of gestopt.

Als u de B-knop (linksboven) indrukt geeft de functiewijzer de 1/20 sec. aan. Bij het loslaten van deze knop neemt deze wijzer weer zijn gebruikelijke stand in.

Door het indrukken van de C-knop (linksonder) wordt de functie- en secondewijzer weer in de 0-positie gezet.