

Cal. 2500, 2502, 2512 5502, 5503, 5512, 6008, 6018

Analog Watch



Voor het gebruik van het horloge

Controleer het calibernummer op de achterkant van het horloge. Deze gebruiksaanwijzing verklaart het gebruik van horloges met de calibernummers 2500, 2502, 2512, 5502, 5503, 5512, 6008 en 6018.

Bijzonderheden van het horloge

Enkele horloges hebben de volgende bijzonderheden:

1. Registerring. Deze is zeer belangrijk om de duiktijd te controleren. Deze ring kan alleen tegen de wijzers van de klok in worden gedraaid.
2. Schroefbare kroon met dubbele O-ring. Deze bijzondere kroon is voorzien van een dubbele O-ring met drie waterdichte pakkingen. Daardoor wordt de lucht- en waterdichtheid gegarandeerd.
3. Decompressietabel op de band (bij enkele modellen)
4. Heliumgas-isolering (bij het professionele duikhorloge type cal. 5503). Het gebruik van heliumgas voor de isolatie verhoogt de drukweerstand voor een nog veiliger duiken. De harde, sterke schroefsluiting met de gefixeerde glasing garandeert zelfs volledige veiligheid, ook in zeer onverwachte gevallen, waarin helium door de pakkingen zou kunnen ontsnappen.

Instellen van het horloge

Afhankelijk van het model kan de kroon van het horloge anders zijn dan op de afbeelding te zien is. De bediening blijft echter hetzelfde. De kroon van dit horloge is voorzien van een schroefsluiting en dient tegen de klok in te worden gedraaid om te ontgrendelen en om tijd en datum te kunnen instellen. Schroef de kroon niet los als het horloge in het water is of nat is.

Om de tijd in stellen dient u de kroon los te schroeven en dan in de 2e positie uit te trekken. Draai de kroon om de minuten- en urenwijzer in te stellen. Druk de kroon weer in en schroef deze dan vast.

Om de kalender in te stellen draait u de kroon los en trek deze in de 1e positie uit. Draai de kroon met de wijzers van de klok mee om de weekdag in te stellen. Draai dan de kroon tegen de wijzers van de klok in om de datum in te stellen. Druk de kroon in en schroef deze vast.

Stelt dag en datum niet tussen 9 uur 's avonds en 4 uur 's morgens in, aangezien de dag en datum dan niet correct wisselen.

Registerring

De registerring is een eenvoudig maar zeer nuttig hulpmiddel om de duiktijd vast te stellen, waarmee het mogelijk is te bepalen hoeveel tijd reeds is vergaan en hoeveel tijd er nog over is. Draai de ring tegen de wijzers van de klok in; met de wijzers mee is niet mogelijk.

Voor het bepalen van de verstreken tijd zet u het driehoekje op de ring gelijk met de minutenwijzer van het horloge. U kunt dan steeds in een oogopslag zien hoeveel tijd verstreken is.

Voor het bepalen van de resttijd zet u het driehoekje op de door u vastgestelde eindtijd. U kunt nu steeds zien hoeveel tijd u nog te gaan heeft.

De registerring kan naast het duiken nog voor andere activiteiten worden gebruikt, zoals bv. parkeertijd.

Decompressietabel

Of opstijgen aan de oppervlakte zonder decompressietijd mogelijk is ligt aan zowel de bereikte diepte als de reeds afgelopen duiktijd. Deze waarden worden de „No Decompression Limits“ genoemd. Deze zijn gebaseerd op de American Navy Diving Manual (1985) en zijn op de band van dit horloge afgedrukt (niet bij alle modellen). Gebruik deze waarden slechts als richtlijn. Deze waarden zijn eveneens afhankelijk van de eigen lichamelijke conditie en andere individuele gewoontes.

Voorbeeld: Als een duiker zich op een diepte van 21 meter voor maximaal 50 minuten heeft opgehouden, mag hij zonder decompressiepauze opstijgen.

Checklist voor het duiken

Controleer of

- de kroon goed is dichtgeschroefd
- of er krassen of scheuren op de band of glas te zien zijn
- of het horloge goed aan de band vastzit
- of de registerring goed kan ronddraaien (tegen de klok in)
- of tijd en datum correct zijn ingesteld
- of de secondewijzer goed funktioneert (laat de batterij in een Citizen Service Center vervangen als de secondewijzer in stappen van 2 sec. loopt)

Checklist tijdens het duiken

Controleer of de wijzers normaal bewegen. Indien de secondewijzer in 2 sec. stappen beweegt moet de batterij vervangen worden. Stop onmiddellijk het gebruik van het horloge en laat de batterij z.s.m. vervangen bij een Citizen Service Center.

Bedien nooit de kroon of de knoppen in het water. Stoot het horloge niet tegen een rots of hard materiaal. Volg altijd de algemene regels voor veilig duiken.

Na het duiken

- Blijf voldoen tijd boven water tussen de duikgangen in. Dit om de zgn. caissonziekte te vermijden. Dit geldt ook voor duikers die te snel na een duikgang met het vliegtuig reizen.
- Was het horloge met zoet water met de kroon goed dichtgeschroefd. Was het zeewater, modder en/of zand goed weg en droog het goed met een droge zachte doek. Gebruik alleen zoet water. Als het vuil niet verwijderd kan worden raadpleeg dan een Citizen Service Center.
- Laat nooit chemicaliën in aanraking met het horloge komen.

Batterij

De batterij die zich in het horloge bevindt is voor de aankoop reeds gebruikt in de fabriek om het horloge te testen. Hierdoor kan het gebeuren dat de batterij voor de berekende levensduur van 3 jaar (Cal. 6008, 6018) of 5 jaar (Cal. 2502, 2512, 5502, 5503, 5512) al vervangen dient te worden. Als de batterij bijna op is begint de secondewijzer zich in stappen van 2 sec. te bewegen. Indien uw horloge een merk heeft „next date the battery should be changed“ raden wij u aan dit voor de genoemde datum te doen.

Laat het wisselen van de batterij over aan de vakman. Wendt u zich daarvoor aan een vakhandelaar of aan het CITIZEN Service Centre. Bij de batterijwissel dient tegelijk gecontroleerd te worden op waterdichtheid en een onberispelijke functie van alle onderdelen. Indien noodzakelijk wordt het dichtingsmateriaal vervangen. Door een batterijwissel worden de opgeslagen gegevens uit het geheugen gewist. Het bewaren van een lege batterij in het horloge kan leiden tot schade door uitlopend elektrolyt. Indien u van plan bent het horloge langere tijd in het buitenland te gebruiken, is het aan te bevelen voor de reis de batterij te laten vervangen, daar dit in het buitenland misschien niet mogelijk is. Zowel de batterijwissel als ook de inspectie van de onderdelen valt buiten de garantie en is voor de eigenaar van het horloge met kosten verbonden.

Service/inspectie

Een hoogwaardig waterdicht horloge heeft regelmatig een inspectie nodig om een hoge kwaliteit te bewaren. Laat uw horloge daarom regelmatig door het Citizen Service Centre inspecteren. Wendt u zich met alle belangrijke vragen en/of problemen aan de juwelier of aan het Citizen Service Centre.