

# CITIZEN®

## TITANIUM



Radio controlled



Knop B

Kroon

Knop A

Cal. H460 – Mod. AS2040-56L

**Functies:**

- Analoog quartz
- Datum
- Gangreserve 2 jaar
- Veiligheidssluiting
- 20 Bar waterdicht

# GEBRUIKSAANWIJZING CAL. H460\_H465 (Verkorte uitvoering)

## BASISINSTELLING (NULZETTING)

- Trek de kroon uit in de tweede positie, de sec. wijzer loopt naar 12.00 uur. Is dit niet het geval, moet het horloge eerst worden opgeladen. Duur om op te laden: ca. 13 uur bij daglicht. Verdere tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

- Druk knop A en B gelijktijdig.
- Zet de seconden- en minutenwijzer op 12.00/24.00.

Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voor- en door linksom te draaien teruggezet. Snel draaien veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door éénmalig schakelen worden gestopt

- Druk de kroon in de eerste positie terug om de datum en de uurwijzer-nulzetting in te stellen. Door rechtsom te draaien wordt de uurwijzer vermeld. Snel draaien veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door éénmalig schakelen worden gestopt. Iedere twee omdraaiingen (24-uur) van de uurwijzer, wordt de datum door geschakeld. De uurwijzer moet op 12.00 uur worden gezet en de datum in het midden tussen de 31. en de 1.

- Druk de kroon terug in de grondpositie. De basisinstelling is nu afgesloten.
- Voer nu een handmatige ontvangst door van het zendsignaal of zet het horloge manueel op tijd.

Opmerking:

- Wordt bij de nulzetting van de uurwijzers en de datum, de kroon niet in de 1. positie, echter in de grondpositie gedrukt, moet de basisinstelling worden herhaald en ook bij correcte zetting van de wijzers een hernieuwde instelling worden vorgenommen.

## HANDMATIGE ONTVANGST

- Druk knop A ongeveer 2 sec.

De secondenwijzer loopt naar de RX-positie (12:00 Positie).

Leg het horloge nu zo neer, dat de 9:00 positie richting Frankfort/ Duitsland wijst.

De sec.wijzer zal naar de pos. H; M of L gaan (1:00 tot 3:00 positie)

en de ontvangstkwaliteit aantonen. H = high; M = medium ; L = low ontvangst.

Na de ontvangst van het signaal loopt de sec.wijzer in sec. stappen verder.

## AUTOMATISCHE ONTVANGST

Het horloge verwerkt het zendsignaal automatisch om 3:00 en 4:00 uur, alsook na een stilstand van het horloge en een hernieuwd opladen van de accu.

## OPROEPEN VAN DE ONTVANGSTKwaliteit

Het horloge is in de functie tijdaanduiding.

- Druk kort knop A.

De secondenwijzer zal naar de positie H; M; L of NO lopen en de ontvangstkwaliteit aanduiden H = high; M = medium; L = low ontvangst; NO= geen ontvangst.

## TIJD EN DATUM HANDMATIG INSTELLEN

- Trek de kroon uit in de tweede positie, de sec. wijzer loopt naar 12.00 uur. Indien de sec.wijzer niet naar 12.00 uur loopt, moet de basisinstelling worden herhaald.
- Zet de minuten en uurwijzer op de gewenste tijd. Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voor- en door linksom te draaien teruggezet. Snel draaien veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door éénmalig schakelen worden gestopt. De datum verspringt iedere 24 uur. Niet existente gegevens voor bepaalde maanden, zoals b.v. 31 of 29 worden voor deze maanden over geslagen.
- Druk de kroon terug in de grondpositie. De instelling is afgesloten.

## MAAND EN SCHRIKKELJAAR INSTELLEN

- Trek de kroon uit in de eerste positie om de maand en het schrikkeljaar in te stellen.
- Door aan de kroon te draaien worden de seconden vermeld. De positie van de secondenwijzer duidt de maand en de jaren na het schrikkeljaar aan. Bijvoorbeeld voor november 2003: De 58 min. positie is 11.00, voor november en 3 min voor het derde jaar na het schrikkeljaar.
- Druk de kroon terug in de grondpositie. De instelling is afgesloten.

## UUR EN DATUM INSTELLEN (INSTELLEN VAN DE TIJDZONE)

- De kroon is in de 0-positie, de normale positie.
- Druk kort knop B. De secondenwijzer gaat naar de positie  $\pm 0$  en duidt zo aan, dat het horloge in de tijdzonen instelling is.
- Draai de kroon voor of terug, om de tijd per uur te verstellen
- Snel draaien veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers. De secondenwijzer gaat naar de positie SET en duidt zo aan, dat het horloge een afwijkende tijdzone tot de zendergestuurde tijd heeft.
- Druk knop B, het instellen van de tijd is afgesloten

## OPROEPEN VAN DE TIJDZONE

- Het horloge is in de functie tijdaanduiding.
- Druk kort knop B. De secondenwijzer zal naar de positie  $\pm 0$  of naar de positie SET lopen.  $\pm 0$  = standaardtijd ; SET = Tijdzone is afwijkend ingesteld van de zendergestuurde tijd.

## WAARSCHUWING

- De secondenwijzer springt in een ritmus van 2 seconden: de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.

## STROOMSPAARFUNCTIE

- Na een week zonder licht schakelt het horloge in de stroomspaarfunctie. Alle wijzers stoppen op 12.00. De datum stopt tussen de laatste datumwisseling. Het zendsignaal wordt automatisch ontvangen. de uur en minuten aanduiding lopen normaal door.
- Indien het horloge weer licht krijgt, wordt de tijd weer automatisch ingesteld.

**TIJD OM OP TE LADEN**

Van stilstand tot het automatisch ontvangen van het zendsignaal

TL-buis 30 Watt met 20 cm. afstand = 45 uur

Daglicht = 13 uur

Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd ,dan heeft het altijd voldoende energie.

Indien het horloge volledig is opgeladen heeft het een gangreserve van 6 maanden.

Donkergangreserve bij geactiveerde energiespaarfunctie 2 jaar.

**Verdere informatie ontleent u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.**