

## GEBRUIKSAANWIJZING CAL. H950



- **Controleer eerst of de secondewijzer in secondenstappen loopt. Is dit niet het geval, moet het horloge eerst worden opgeladen.** Tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

### TIJDSZONE CONTROLEREN

- De kroon is in de basispositie.
- Druk knop B, de secondewijzer wijst naar de actueel gekozen stad.
- Druk opnieuw knop B, het opvragen van de informatie is afgesloten.

### TIJDSZONES INSTELLEN / ZOMER – STANDAARDTIJD KIEZEN

- Trek de kroon uit in de eerste positie. De secondewijzer wijst naar de actueel gekozen stad. De functiewijzer wijst op zomer- of standaardtijd.
- Draai de kroon, om met de secondewijzer een stad naar keuze in te stellen.
- Druk knop A om zomer- of standaardtijd in te stellen. De aanduiding wordt weergegeven door de functiewijzer
- Druk de kroon terug in de basispositie. **Het instellen van de tijdzone en de keuze van de zomer- standaardtijd is afgesloten.**

### Opmerking over het tijdsignaal

Het horloge ontvangt het tijdsignaal van een satelliet. GPS gegevens worden niet ontvangen. De ontvangst kan in bepaalde gebieden of door afscherming van hoge gebouwen, stroommasten, in de auto of het vliegtuig worden gestoord.

**De ontvangst kan op 2 verschillende manieren plaats vinden:**

### HANDMATIGE ONTVANGST 1

- De kroon is in de basispositie.
- Druk knop A gedurende 3 seconden. Na de weergave van de laatste ontvangstkwaliteit NO/OK beweegt het einde van de secondewijzer naar RX. In 4 - 20 seconden is het satelliet signaal verwerkt en de tijd gecorrigeerd.

Als de ontvangst is voltooid en het resultaat NO/OK gedurende 2 seconden wordt weergegeven, loopt de secondewijzer normaal verder.

De zomer-standaardtijd is geen bestanddeel van het zendsignaal

De instelling van de zomer-standaardtijd moet handmatig worden gedaan.

#### **Vroegtijdige handmatige onderbreking van de ontvangst van het zendsignaal**

- Druk knop A gedurende 3 seconden.

De ontvangst wordt onderbroken en het horloge loopt in de actuele tijd verder.

#### **HANDMATIGE ONTVANGST 2**

Gebruik deze methode als een schrikkeelseconde wordt ingevoegd of als een volledige reset heeft plaats gevonden.

- De kroon is in de basispositie.

- Druk knop A gedurende 7 seconden of langer.

Na de weergave van de laatste ontvangstkwaliteit NO/OK beweegt het eind van de secondewijzer naar RX.

Houd knop A gedrukt tot de secondewijzer een keer geheel in het rond is gedraaid en het einde weer op RX staat.

21 Seconden tot 13 minuten duurt nu het justeren van het satelliet signaal.

Als de ontvangst is voltooid en het resultaat NO/OK gedurende 2 seconden wordt weergegeven, loopt de secondewijzer normaal verder.

De instelling van de zomer-standaardtijd moet handmatig worden gedaan.

#### **AUTOMATISCHE ONTVANGST NIET MOGELIJK**

Correctie van de schrikkeelseconde en het week-aanpassings-getal.

De schrikkeelseconden, tot nu toe -35 seconden, alsook het week-aanpassings-getal tot 2019 = 0

Deze zijn bij levering van het horloge correct ingesteld.

Zou, ondanks een goede ontvangst van het signaal de tijd niet correct zijn dan controleer en stel de schrikkeelseconde en het week-aanpassings- getal als volgt in:

##### **Schrikkeelseconde**

- Trek de kroon uit in de tweede positie.

- Druk knop B, de minuten- en secondewijzer geven de ingestelde schrikkeelseconde weer.

-35 Seconden = minutenwijzer op de positie 12:00 secondewijzer op 35 seconden.

Is dit niet het geval, draai de kroon links- of rechtoom om de secondewijzer op de positie 35 seconden te zetten.

- Druk de kroon terug in de basispositie.

##### **Week-aanpassings- getal**

- Trek de kroon uit in de tweede positie.

- Druk knop B, de minuten- en secondewijzer lopen op de ingestelde schrikkeelseconde.

-35 Seconden = minutenwijzer op de positie 12:00 secondewijzer op 35 seconden.

- Druk knop B gedurende 5 seconden of langer, de secondewijzer geeft het actuele aanpassings-getal weer.

Correct is 0, de secondewijzer wijst op de 12:00 positie.

Is dit niet het geval, draai de kroon links- of rechtoom om de secondewijzer op de positie 12:00 te zetten.

- Druk de kroon terug in de basispositie.

#### **HANDMATIG INSTELLEN VAN DE TIJD**

- Met de ontvangst van het satelliet signaal worden alle tijdzones correct ingesteld. Onafhankelijk daarvan kunnen de tijd en de kalender weergave ook handmatig worden ingesteld, mocht een ontvangst van het signaal niet mogelijk zijn.

- Trek de kroon uit in de tweede positie.

De secondewijzer beweegt naar de 30 seconden positie.

- Druk knop A, de secondewijzer beweegt naar de 12.00 seconden positie.

- Druk knop A, om een keuze te maken tussen de weergave die moet worden ingesteld.

Dit wordt gedaan in de volgorde: minuut, uur, 24-uur aanduiding, datum, jaar, weekdag.

- Draai de kroon, om de desbetreffende aanduiding in te stellen.

Snel draaien van de kroon veroorzaakt een voortdurend lopen van de wijzers. Om te stoppen en voor een langzaam instellen, wordt de kroon langzaam gedraaid.

Het jaar en de maand worden aangeduid met de minutenwijzer.

Zie afbeelding.

- Druk de kroon terug in de basispositie, de instelling is voltooid.

---

### **CITIZEN WATCH EUROPE GMBH**

### **BASISINSTELLING ( NULZETTING )**

(Tijd: 24:00; datum: 31/1; weekdag: zondag)

- De kroon is in de basispositie.
- Druk knop B gedurende 7 seconden, alle wijzers lopen naar de actuele nulzetting.  
Is de nulzetting correct, druk opnieuw knop B en de aanduiding gaat terug naar de actuele juiste tijd  
Is de nulzetting niet correct, wordt de instelling als volgt uitgevoerd:
- Trek de kroon uit in de tweede positie.
- Druk knop A, om een keuze te maken tussen de weergave die moet worden ingesteld.  
Functiewijzer en datum lopen synchroon. Weekdag op zondag, datum op 31/1 zetten.  
Uur- en 24-uur wijzer lopen synchroon. Op 12:00 respectievelijk. 24:00 zetten.  
Minuten- en secondewijzer lopen synchroon. Op 12:00 zetten.
- Druk de kroon terug in de basispositie, de instelling is voltooid.
- Druk knop B, het horloge keert terug naar de actuele juiste tijd.

### **CONTROLE VAN DE GANGRESERVE**

- De kroon is in de basispositie.
- Druk knop A, de functiewijzer loopt naar de aanduiding van de gangreserve. Zie afbeelding.
- Druk opnieuw knop A, de controle is afgesloten de functiewijzer loopt terug naar de weekdag.

### **WAARSCHUWING:**

- De secondewijzer springt in een ritmus van 2 seconden:  
de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.  
De secondewijzer loopt pas weer normaal, wanneer het horloge weer voldoende is opgeladen.  
Instellen van het horloge is nog mogelijk. Het gebruik van de signaalontvangst is niet meer mogelijk.

### **TIJD OP TE LADEN**

van stilstand tot lopen in 1 Sec.- interval.

Binnenverlichting 500 Lux	=	150 uur
Daglicht	=	45 uur
Zonlicht	=	15 uur

Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd dan heeft het altijd voldoende energie.

Is het horloge geheel opgeladen heeft het een gangreserve van 24 maanden.

**Meer informatie ontleent u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.**

### **RESET VAN HET HORLOGE:**

- Trek de kroon uit in de tweede positie.
- Druk knop A en B gedurende 3 seconden of langer  
De secondewijzer loopt naar 0, de uurwijzer en de datumaanduiding bewegen iets.

*Instelling na een volledige reset:*

*Kalender: Schrikkeljaar januari*

*Wereldtijd: LON (London)*

*Zomertijd: OFF*

*De reset verandert niet de schrikkelseconden en het week-aanpassing-getal!*

### **Functies:**

ECO-DRIVE

Satellite-Timekeeping-System

Wereldtijden voor 40 tijdzones

Wereldwijde ontvangst

Eeuwigdurende kalender

Laadindicatie

---

## **CITIZEN WATCH EUROPE GMBH**