





CITIZEN


MECCANICO



Citizen Uhrenbeweger
Hält Ihre MECCANICO
Uhr in Bewegung!






Uhrenbeweger Rückseite
mit EIN/AUS Schalter
und Netzadapteranschluß.




Ist der Netzadapter angeschlossen und der Schalter (Position I)  eingeschaltet, wird der Uhrenbeweger alle 6 Stunden für 20 Minuten bewegt.
Der Akku wird dabei nicht geladen.



Wenn der Netzadapter nicht angeschlossen ist, der Schalter (Position I) , jedoch eingeschaltet ist, wird der Uhrenbeweger alle 6 Stunden für 20 Minuten durch den Akku bewegt.



Ist der Netzadapter angeschlossen und der Schalter ausgeschaltet (Position O) , wird der Akku aufgeladen. Der Uhrenbeweger rotiert nicht.

