

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. H570 (Kurzform)



### GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenanzeiger in Sekundenschritten läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden. Ladezeit: ca. 2 Stunden bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

### UHRZEIT EINSTELLEN

Wenn die Uhr mit einer verschraubten Krone ausgestattet ist, lösen Sie die Verschraubung durch Linksdrehung der Krone.

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger die 12:00 Uhr Position erreicht hat.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt. Beachten Sie die korrekte Einstellung der 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

### DATUM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
  - Durch Rechtsdrehung der Krone wird das Datum vorgestellt.
  - Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.
- Die Datumanzeige arbeitet mit 31 Tagen, das heißt, an Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Korrektur erfolgen.

### GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

Der Chronograph ermöglicht eine Zeitmessung über 30 Minuten in 1 Sekundeneinheiten. Nach Ablauf von 30 Minuten stoppen die Zeiger.

- Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
- Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.

### GRUNDEINSTELLUNG

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Drücken Sie Knopf A für mindestens 3 Sekunden, um die Uhr auf die Funktion Nullstellung umzuschalten.
- Drücken Sie erneut Knopf A, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf 12:00 zu stellen.

Jedes Drücken bewirkt die Weiterschaltung um 1 Sekunde. Festhalten des Drückers bewirkt schnelles Vorlaufen.  
• Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

#### **WARNANZEIGEN**

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:  
Laden der Sekundärbatterie ist erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

#### **LADEZEITEN**

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sekunden Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux =25 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm Abstand =12 Stunden

Tageslicht im Freien = 2 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 5 Monaten.

#### **Funktionen:**

- Eco-Drive
- 150 Tage Gangreserve
- Stoppuhr maximal 30 Minuten
- verschraubter Gehäuseboden

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**